

Guida all'Aggiornamento Firmware

Istruzioni passo-passo per il download e la preparazione dei file di aggiornamento

Note preliminari importanti per il download

I file di aggiornamento scaricati in formato **.zip** vanno **MANTENUTI COMPRESSI** e **NON DEVONO ESSERE RINOMINATI**. Vanno copiati così come sono direttamente nella directory radice della tua memoria USB.

STEP 1 Selezione del display dalla Home del portale




Figura 1.1: Home page del portale con la selezione del modello di display

1. Accesso al sito e scelta dell'attrezzatura

Collegati al portale di aggiornamento attraverso il link presente nella mail. Nella schermata principale, individua e seleziona il modello esatto del tuo display Trimble (es. **GFX-350, GFX-750, GFX-1060 o GFX-1260**).

Regola fondamentale: Il file scaricato in formato **.zip** va **mantenuto compresso**. Non decomprimere ed **esclusivamente non rinominare** il file.

STEP 2 Scelta della versione firmware da scaricare




Figura 1.2: Schermata del display selezionato con le 2 versioni disponibili

2. Download della versione corretta (v13.22 / v16.21+)

Dopo aver cliccato sul tuo display, visualizzerai le versioni disponibili. Per ciascun display sono presenti potenzialmente 2 versioni: la **v13.22** e l'ultima versione disponibile (**v16.21 o superiore**).

Passaggio Obbligatorio: Se la versione attualmente installata sul tuo display è molto datata, l'installazione della versione **v13.22** è un **passaggio intermedio obbligatorio** prima di poter passare alla v16.21 o superiore.